

Bedienungsanleitung für das Sanitäts-Ruf-System



Lieferumfang:

- TX-7471 Sendestation mit
- L1-0034 Netzteil
- Birdy WPS Pager mit Textanzeige
- Ladestation mit
- Netzteil
- (nach Bedarf) TX-7471C232 mit L1-0034



TX-7471

Unser Profigerät mit hoher Reichweite, verfügt über eine starke Stabilität und bietet viele Einsatz und Einstellungsmöglichkeiten.



Birdy WPS - Personal Text Pager

Der Birdy WPS Pager mit großem gut lesbaren Display.
Einfache Bedienung über die Tastatur.
Der Pager ist stoßunempfindlich und wasserdicht. IP67



Ladestation Birdy WPS

Ladestation für die Pager



TX-7471C232 - Repeater (bei Bedarf)

zur Erweiterung der Reichweite kann der Repater an passender Stelle gesetzt werden.

Dieser wird einfach mit dem dazugehörigen Netzteil mit Strom versorgt.
Eine Konfiguration ist nicht erforderlich.

SO FUNKTIONIERT'S

1

Anschliessen

den Sender mit dem L1-0034 Netzteil am Strom anschliessen.

Optionale Eingabe von Datum und Uhrzeit.
Dies kann übersprungen werden durch
2x drücken der F4-Taste

Im Display erscheint **Staff:_____**

Der Sender ist nun bereit zur Anwendung

Die Pagerladestation am Strom anschliessen und
die Pager in der Ladestation beim ersten Mal 2-3
Stunden aufladen

2

Anwendung

Mit Druck auf den Knopf oben auf der Pager-Ladestation wird der Pager entriegelt und kann entnommen werden.

Ist der Pager ausgeschaltet.

Zum Einschalten des Pagers

die rechte (-) Taste 5 Sek. lang drücken.

Jeder Pager wird mit einer individuellen Nummer
ab **101 (102 . 103 ...)** sowie mit einer Gruppenrufnummer (**1**) programmiert und fertig ausgeliefert.

3

Pager rufen

- Am Sender die Nummer **1** eingeben.
- mit grüner ENTER Taste bestätigen
- Vorauswahl des Textes steht bei 077 (der programmierte Text wird angezeigt.)
- mit grüner ENTER Taste bestätigen.
(der Ruf wird an den oder die Pager abgesetzt.)

- soll ein anderer Text gesendet werden:

- am Sender die Pagernummer eingeben.
- mit grüner ENTER Taste bestätigen
- Vorauswahl des Textes steht bei 077

- mit roter CLEAR Taste die letzte(n) Ziffer löschen
- über das Tastenfeld des Senders die gewünschte Nachricht laut beigefügter Liste auswählen
(z.B. 088)

- mit grüner ENTER Taste bestätigen.
(der Ruf an die Pager wird abgesetzt.)



Vorprogrammierte Nachrichten im Sender

Text Nummer	Nachricht	Speicherplatz im Sender
1	Sporthalle	77
2	Aula	78
3	Sportplatz	79
4		80
5		81
6		82
7		83
8		84
9		85
10		86
11		87
12		88
13		89
14		90
15		91
16		92
17		93
18		94
19		95
20		96

Gern stehen Ihnen wir bei der Anwendung und oder Fragen zum System
telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

Sie erreichen uns persönlich von Montag bis Freitag in der Zeit von
08:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter folgender Telefonnummer: 05306-9909185

Per Mail erreichen Sie uns unter der folgenden Mailadresse :
info@Schulsanitaeter.com

