

Bedienungsanleitung für das Sanitäts-Ruf-System



Lieferumfang:

- TX-7471 Sendestation mit
- L1-0034 Netzteil
- RX-SP4 Pager mit LED-Leuchten
- Ladestation mit
- L1-0027 Netzteil
- (nach Bedarf) TX-7471C232 mit L1-0034

SO FUNKTIONIERT'S

1

Anschliessen

den Sender mit dem L1-0034 Netzteil am Strom anschliessen.
Optionale Eingabe von Datum und Uhrzeit.
Dies kann übersprungen werden durch 2x drücken der F4-Taste
Im Display erscheint **Staff:_____**
Der Sender ist nun bereit zur Anwendung

Die Pagerladestation mit dem Netzteil L1-0027 Strom anschliessen und die Pager in der Ladestation beim ersten Mal 2-3 Stunden aufladen

2

Anwendung

Beim Herausnehmen der Pager aus der Ladestation leuchten und vibrieren diese. Hier handelt es sich um einen kurzen Funktionstest.

3

Pagerruf

Jeder Pager wird mit einer individuellen Pagernummer 1, 2, 3 ...programmiert und ausgeliefert.

Am Sendergerät wird die Pagernummer entsprechend eingegeben.
Nach **2-maligen** bestätigen der grünen ENTER-Taste wird der Ruf ausgelöst.

Um ALLE Pager gleichzeitig zu rufen wird die Gruppennummer **000** eingegeben und die grüne ENTER-Taste gedrückt.
Die Abfrage zum Ruf aller Pager wird mit **F1-Taste** bestätigt
Durch erneutes Drücken der grünen ENTER-Taste wird der Ruf an alle Pager ausgelöst

Bei jedem Ruf leuchten und vibrieren die Pager 3x.



TX-7471

Unser Profigerät mit hoher Reichweite, verfügt über eine starke Stabilität und bietet viele Einsatz und Einstellungsmöglichkeiten.

Er funktioniert mit allen LRS Systemen.



RX-SP4 - Personal Pager

Der LED Pager mit dem starken Vibrationsmotor! Mit 4 LED Leuchten kann optisch und mit der Anzahl der Vibrationen haptisch, dargestellt werden von welcher Station der Ruf ausgegangen ist.
Der Pager ist stoßunempfindlich und wasserdicht.

Ladestation RX-SP4 Pager

Ladestation für die Pager
(Beispielbild für 10 Pager)



TX-7471C232 - Repeater

zur Erweiterung der Reichweite kann der Repater an passender Stelle gesetzt werden.

Dieser wird einfach mit dem dazugehörigen Netzteil mit Strom versorgt.

Eine Konfiguration ist nicht erforderlich.





Gern stehen Ihnen wir bei der Anwendung und oder Fragen zum System
telefonisch oder per Mail zur Verfügung.

Sie erreichen uns persönlich von Montag bis Freitag in der Zeit von
08:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter folgender Telefonnummer: 05306-9909185

Per Mail erreichen Sie uns unter der folgenden Mailadresse :
info@Schulsanitaeter.com

